

❄ KÜLMINAATOR OÜ ❄

KASUTUSJUHEND KÜLM- JA VEINIKAPIDELE

Mudelid Tefcold FS1220/1280/1380/2380, FSC1220/1280/1380/2380/1450, SCU1220/1280/1375/2375, SCU1220CP/1280CP/1375CP/2375CP/1450CP, SD1220/1280/1380, SDU1220/1280/1375, CPV1380M, CPV1380BX, CPP1380M, CPP1380BX

Külmseadmed on toodetud Taanis ja vastavad CE nõuetele.
NB! Vajalikud joonised ja pildid asuvad tootja originaalses kasutusjuhendis.

Tähelepanu!

1. Enne seadmete kasutuselevõttu palun tutvuge hoolikalt kasutusjuhendiga.
2. Kasutaja on omab otsesest vastutust selle eest, et seadet kasutatakse vastavalt kasutusjuhendis lubatule.
3. Häire ilmnmisel seadme töös võtke ühendust müüjaga.
4. Külmseade ei tohiks paikneda kuum- või kütteseadme vahetus läheduses.
5. Ärge paigutage külmseadet otsese päikesevalguse kätte.
6. Külmseade tuleb paigutada kuiva ja hästi ventileeritavasse ruumi.
7. Külmkapi võib ühendada vooluvõrku, mille pinge/sagedus vastab samale, mis on kirjas kapi nimeplaadil.
8. Pidage alati meeles, et elektriseade võib kujutada endast potentsiaalset ohuallikat.
9. Ärge kunagi ladustage elektriseadmesse kergesti süttivaid, halvasti lõhnavaid ja mürgiseid aineid.
10. Seadme pistik peab olema ühendatud seinakontakti, mis peab asuma kergesti ligipääsetavas kohas. Seinakontakt peab olema maandusega ja paigaldatud vastava koolituse saanud töötaja poolt.
11. Ärge käivitage seadet enne ühe tunni möödumist peale seadme paigaldust ja puhastamist!
12. Tootja poolt garanteeritakse, et seadmes pole kasutatud asbesti ega CFC.
13. Kompressoris kasutatav õli ei sisalda PCB.

Kui külmseadet enam ei kasutata, monteerige lahti seadme uks, et likvideeritav külmkapp ei kujutaks ohtu mängivatele lastele.

ASUKOHT, PAIGALDAMINE

Külmkapp tarnitakse ostjani puidust alusel, kindlustamaks turvalist transporti. Eemaldage alus, paigaldage kapp püstasendis ja külmkapi all asuvate reguleeritavate jalgade ning vesiloodi abil veenduge, et külmseade oleks loodis.

Külmseadme paigalduskoht peab vastama kasutusjuhendis nõutavale.

Juhul, kui külmseade paigaldatakse vaiba peale või puidust põrandale, vajab seade peale paigaldust täiendavat loodimist.

Paigaldades külmseadet integreerituna, järgige kindlasti järgnevaid nõuandeid:

1. Seadme tõrgeteta töö tagamiseks peab seadme kohale jääma vähemalt 15 cm vaba ruumi.
2. Külmkapi ukse hingede poolsesse külge on vaja jätta täiendavalt vaba ruumi vähemalt 1,5 cm, et kindlustada ukse takistusteta avanemine.
3. Kindlasti tuleb jälgida, et ust on võimalik piisavalt avada seadme puhastamiseks ja vajadusel ka riulite ümber paigutamiseks.

ELEKTRIÜHENDUS

Külmkapi võib ühendada vooluvõrku, mille pinge/sagedus vastab samale, mis on kirjas kapi nimeplaadil (kapi siseküljel). Euroopa standard on 230V/50Hz. Pinge kõikumine $\pm 10\%$ on aktsepteeritav. Suurem kõikumine põhjustab kapi rikkimineku ja sellisel juhul tehase poolt antud garantiit ei kehti.

Seinakontakt peab olema maandusega. Kasutage sulavkaitset 10A.

Seinakontakt ei tohi olla laste käeulatuses.

Elektriühendusi võib teostada vaid selleks volitatud ning vastava koolituse saanud isik.

Kui seadme toitejuhe on saanud vigastada, tohib parandustöid teha vaid selleks volitatud ja väljaõppe saanud isik.

KONTROLLPANEEL

Külmkapi kontrollpaneel asub seadme ülasos esipaneelil. Kontrollpaneelil on roheline signaaltuli ja valgustuse lüliti. Roheline tuli põleb juhul, kui seade on ühendatud vooluvõrku. Valgustuse lüliti on mõeldud valgustuse sisse ja välja lülitamiseks.

Termostaadiga reguleeritakse külmkapi sisetemperatuuri. Keerates termostaati kellaosuti liikumise suunas, temperatuur alaneb, vastupidiselt keerates temperatuur tõuseb.

VALGUSTUS

Illa valgusreklaamkastita mudelid on varustatud sisevalgustusega, valguskastiga mudelitel on lisaks veel ka reklaamvalgustus.

Valgustusprobleemide korral palun pöörduge hooldusteeninduse poole.

SULATAMINE

Külmkapp on varustatud automaatsulatusesega. Sulatusvesi juhatakse äravoolutoru abil spetsiaalsesse kogumisnõusse, kus see aurustub.

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

Lülitage külmseade välja ja eemaldage pistik vooluvõrgust. Puhasta külmkapi sisemust lahusega 1 tl soodat 0,5 liitri sooja vee kohta. Kasutage puhastamiseks pehmet kangast või käsna. Ärge kunagi kasutage keemilisi puhastusvahendeid. Kuivatage.

Iga kuue kuu tagant e. vähemalt kaks korda aastas tuleb puhastada seadme tagaosas asuvat kondensatorit. Seda on kõige parem teha pehme harja või tolmuimejaga. Samuti vajab regulaarset puhastamist sulamisvee anum.

UKSE KÄELISUSE MUUTMINE

Tehase poolt seadistatuna on külmkapi uks parema käega avatav (ukse käepide asub vasakul). Ukse käelisust saab muuta paremakäelisest vasakukäeliseks. Toimige järgmiselt:

- eemaldage ukse ülemise hinge kinnituskruvi
- tõstke kapiuks hingedelt
- eemaldage alumine uksehing
- puurige ettevaatlikult avad käepideme paigalduseks ja kinnitage see
- paigaldage uks vastupidises järjekorras hingedele ja kinnitage .

VIGADE OTSING

Eelkõige põhjustavad probleeme külmkapi töös ebakorrekne paigaldus ja ebasihipärane kasutamine.

Vigade ilmnemisel kontrollige järgmist:

- kas töökeskkonna temperatuur on kõrgem kui +32°C?
- kas külmkapi ust on avatud liiga sageli?
- kas õhu tsirkulatsioon kapis on takistatud?

Juhul, kui roheline tuli ei põle ja külmkapp ei tööta, kontrollige:

- kas külmkapp on ühendatud vooluvõrku (kas pistik on seinakontaktis)?
- kas seinakontaktis on voolu?
- ega kaitse pole läbi põlenud?

Juhul, kui roheline lamp ei põle, aga külmkapp töötab:

- vahetage rohelise tule lambipirn.

Juhul, kui külmkapp müriseb, kontrollige:

- ega külmkapp ei puutu vastu seinat?

Kui ükski otsing ei andnud tulemusi:

- lülitage külmkapp välja, näiteks keerake termostaat „Off“ peale. Umbes 15 minuti pärast lülitage külmkapp uuesti tööle ja kontrollige, kas aurusti hakkas külmutama.

RIIULITE MAKSIMAALKOORMUSED:

Mudel	Koormus kg
FS80CP	15
FSC1220 / FS1220 / SD1220	55
FSC1280 / FS1280 / SD1280	55
FSC1380 / FS1380 / SD1380	55
FSC2380 / FS2380 / SD2380	55
BC2000	55
FSC1450	55

LIKVIDEERIMINE

Kui külmseade on oma aja ära elanud ja seda enam ei kasutata, siis tuleb see hävitada keskkonnasõbralikul viisil.

Sellekohaseid juhiseid või informatsiooni saate seadme Teile müünud firmalt.

Kui külmseadet enam ei kasutata, monteerige lahti seadme uks, et likvideeritav toode ei kujutaks ohtu mängivatele lastele. Ärge eemaldage külmkapist riuleid, et lapsed ei saaks mänguhoos kappi pugeda.

Volitatud maaletooja:

OÜ Külminaator:

üldtelefon: 67 29 530 kell 9.00 – 17.00 E -R.

hooldus-mehhaaniku tel.: 52 72 943

töödejuhataja tel.: 51 51 340

Samadel numbritel palun pöörduda ka remondialastes küsimustes!

Lisainformatsioon internetis aadressil: www.kylminaator.ee

e-mail: info@kylminaator.ee